

XS160


XS190

零件目录

(水冷柴油机)

PARTS LIST

(Water-cooled engine)



徐州工程机械科技股份有限公司

XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY

SCIENCE & TECHNOLOGY Co., Ltd.

使 用 说 明

本零件目录仅供选购我公司 XS160、XS190 型振动压路机零部件时参考。订购零部件时，为避免订购和我公司发货失误，请务必注明以下各项详细资料。

1. 压路机的出厂日期和编号；
2. 所订购的零部件的代号和名称；
3. 所需数量；
4. 当零部件以尺寸为单位时，该零部件的尺寸
5. 如果需要邮购，需详细注明邮往地点、单位及邮政编码。

XS160、XS190 型振动压路机将根据技术发展和用户要求不断进行改进，因此本明细表也将定期补充修订，希望用户订购备件时加以注意。

徐 州 工 程 机 械 科 技 股 份 有 限 公 司

厂址： 中国江苏徐州市矿山东路4号

邮政编码：221006

电报挂号：2100

电话： (0516) 5758930

1号

INSTRUCTION

The parts catalogue gives a reference to customers when they are in the market for parts the type XS160、XS190 series vibratory roller when order placed for spare parts, please see to detail as following:

- 1.Delivery date and series number of the machine.
- 2.Part number and designation.
- 3.The quantity required.
- 4.When parts ordered by measurement, please state the measurement.
- 5.Please state clearly your detailed mail address, unit and postalcode, if you want parts to be sent by mail.

XS160、XS190Hseries vibratory roller will continuously improve of meet the technique development and dinersified market. Therefore, the catalogue will amend and replenish at regular intervals, please pay attention when placing Orders.

XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY SCIENCE&TECHNOLOGY Co.Ltd
Address: No.4 Kuangshan Road East Xuzhou Jiangsu China
Zip Code: 221006
Cable: 2100
Tel: (0516)5758930

CONTENTS


图 1 Fig.1	2EW000	总装配图 Final assembly drawing	1
图 2 Fig.2	2EW001	车架 Frame	5
图 3 Fig.3	30021608	转向铰接 Steering link	9
图 4 Fig.4	2EA032	振动轮 Drum	11
图 5 Fig.5	2CW190	柴油机安装 Engine	15
图 6 Fig.6	29C125	燃油系统 Fuel system	17
图 7 Fig.7	2CW195	进起系统 Air system	19
图 8 Fig.8	2CW230	排气系统 Exhaust system	21
图 9 Fig.9	2CW320	空调系统 Air Condition system	23
图 10 Fig.10	2CW295	冷却系统 Cooling system	25
图 11 Fig.11	2CW355	柴油机罩 Tractor upper section	27
图 12 Fig.12	2EA007	传动系统 Transition system	29
图 13 Fig.13	2CW115	控制系统 Control system	33
图 14 Fig.14	2EW005	液压驱动系统 Hy-propulsion system	37
图 15 Fig.15	2CW365	液压振动系统 Hy-vibration system	41
图 16 Fig.16	2CW370	液压转向系统 Hy-steering system	43
图 17 Fig.17	2CW375	液压制动系统 Hy-brake system	45
图 18 Fig.18	2CW150	液压支撑系统 Hy-support system	47
图 19 Fig.19	30020060	电器系统 Electrical system	49
图 20 Fig.20	30021595	仪表板组 Cable instrument box	52
图 21 Fig.21	30021596	前仪表板组件 Front cable instrument box	54
图 22 Fig.22	30021599	右仪表板组件 Right cable instrument box	56
图 23 Fig.23	35E010	驾驶室 Cab	58
图 24 Fig.24	2EW007	油漆标记 Paints and decals	60

CONTENTS

图 1 Fig.1	2CW000	总装配图 Final assembly drawing	3
图 2 Fig.2	2CW005	车架 Frame	7
图 3 Fig.3	30021682	转向铰接 Steering link	9
图 4 Fig.4	30020010	振动轮 Drum	13
图 5 Fig.5	2CW190	柴油机安装 Engine	15
图 6 Fig.6	29C125	燃油系统 Fuel system	17
图 7 Fig.7	2CW195	进起系统 Air system	19
图 8 Fig.8	2CW230	排气系统 Exhaust system	21
图 9 Fig.9	2CW320	空调系统 Air Condition system	23
图 10 Fig.10	2CW295	冷却系统 Cooling system	25
图 11 Fig.11	2CW355	柴油机罩 Tractor upper section	27
图 12 Fig.12	30021045	传动系统 Transition system	31
图 13 Fig.13	2CW115	控制系统 Control system	35
图 14 Fig.14	2CW360	液压驱动系统 Hy-propulsion system	39
图 15 Fig.15	2CW365	液压振动系统 Hy-vibration system	41
图 16 Fig.16	2CW370	液压转向系统 Hy-steering system	43
图 17 Fig.17	2CW375	液压制动系统 Hy-brake system	45
图 18 Fig.18	2CW150	液压支撑系统 Hy-support system	47
图 19 Fig.19	30020060	电器系统 Electrical system	49
图 20 Fig.20	30021595	仪表板组 Cable instrument box	52
图 21 Fig.21	30021596	前仪表板组件 Front cable instrument box	54
图 22 Fig.22	30021599	右仪表板组件 Right cable instrument box	56
图 23 Fig.23	35E010	驾驶室 Cab	58
图 24 Fig.24	2CW165	油漆标记 Paints and decals	62

图 1 2EW000 总装配图

Fig.1 Final assembly drawing




2EW000 总装配图 Final assembly drawing

图 1
Fig.1

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数 量 Q'ty	备 注 Remark
1	2EW001	车架总成 Frames	1	Fig.2
2	2EA032	振动轮装配 Drum	1	Fig.4
3	35E010	驾驶室 Cab	1	Fig.22
4	2EW006	操纵系统 Control system	1	Fig.12
5	2CW355	防滚翻棚 Roll-over protective structure	1	Fig.11
6	2CW195	进气系统 Air input system	1	Fig.7
7	2CW190	柴油机安装 Engine system	1	Fig.5
8	29C125	燃油系统 Fuel system	1	Fig.6
9	2CW355	柴油机罩 Tractor upper section	1	Fig.10
10	2CW150	液压支撑系统 Hy—support system	1	Fig.17
11	2EW005	液压驱动系统 Hy—propulsion system	1	Fig.13
12	2CW365	液压振动系统 Hy—vibration system	1	Fig.14
13	2CW370	液压转向系统 Hy—steering system	1	Fig.15
14	2CW375	液压制动系统 Hy—brake system	1	Fig.16
15	2CW230	排气系统 Exhaust system	1	Fig.8
16	2EA077	传动系统 Transition system	1	Fig.11
17	2CW160	电器系统 Electrical system	1	Fig.18
18	2CW320	空调系统 Air-condition system	1	Fig.9
19	2EW007	油漆与标记 Paints and decals	1	Fig.24

图 1 2CW000 总装配图

Fig.1 Final assembly drawing




2CW000 总装配图 Final assembly drawing

图 1
Fig.1

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数 量 Q'ty	备 注 Remark
1	2CW005	车架总成 Frames	1	Fig.2
2	30020010	振动轮装配 Drum	1	Fig.4
3	35E010	驾驶室 Cab	1	Fig.22
4	2CW115	操纵系统 Control system	1	Fig.12
5	2CW355	防滚翻棚 Roll-over protective structure	1	Fig.11
6	2CW195	进气系统 Air input system	1	Fig.7
7	2CW190	柴油机安装 Engine system	1	Fig.5
8	29C125	燃油系统 Fuel system	1	Fig.6
9	2CW355	柴油机罩 Tractor upper section	1	Fig.10
10	2CW150	液压支撑系统 Hy—support system	1	Fig.17
11	2CW360	液压驱动系统 Hy—propulsion system	1	Fig.13
12	2CW365	液压振动系统 Hy—vibration system	1	Fig.14
13	2CW370	液压转向系统 Hy—steering system	1	Fig.15
14	2CW375	液压制动系统 Hy—brake system	1	Fig.16
15	2CW230	排气系统 Exhaust system	1	Fig.8
16	30021045	传动系统 Transition system	1	Fig.11
17	2CW160	电器系统 Electrical system	1	Fig.18
18	2CW320	空调系统 Air-condition system	1	Fig.9
19	2CW165	油漆与标记 Paints and decals	1	Fig.24

图2 车架

Fig.2 Frames



2EW001 车架总成


Frames

图 2
Fig.2

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数量 Q'ty	备 注 Remark
1	2EW004	前梁 Girder front	1	
2	2EW002	压轮框架 Front frames	1	
3	2F0280	右护板 Cover plate right	1	
4	30021682	铰接架 Steering Link	1	
5	C0-0180	螺栓 Bolt	32	
6	C4-3200	垫圈 Washer	26	
7	2K0026	电瓶箱 Battery box	1	
8	2CW010	牵引车架 Rear frames	1	
9	30020805	垫 Washer	1	
10	30020995	油箱盖 Cap	2	
11	D0-5203	滤清器 Breath filter	2	
12	30020806	盖板 Plate	1	
13	C4-3220	垫圈 Washer	16	
14	C0-0281	螺栓 Bolt	16	
15	C0-2770	螺栓 Bolt	16	
16	30021005	梯子 Ladder	1	
17	C3-0060	螺母 Nut	6	
18	A5-3110	黄油嘴 Grease fitting	2	
19	30020807	隔板 Plate	1	
20	C0-2240	螺栓 Bolt	9	
21	2F0031	销 Pin	2	
22	2F0033	安全联接 Safety Link	1	
23	C6-4480	开口销 Split Pin	2	
24	C0-5560	螺栓 Bolt	16	
25	B8-1050	垫圈 Washer	16	
26	2F0265	左护板 Cover plate left	1	
27	C4-4010	垫圈 Washer	2	
28	C0-1736	螺栓 Bolt	12	
29	C4-3980	垫圈 Washer	4	
30	2F1215	调整垫 Shim	2	
31	2F1220	调整垫 Shim	2	
32	30020170	刮泥板 Scraper	1	
33	30020066	刮泥板 Scraper	1	
34	30020160	刮泥板 Scraper	1	
35	30020067	刮泥板 Scraper	1	
36	2CW125	燃油箱 Fuel tank	1	
37	2CW075	液压油箱 Hy-oil tank	1	

图 2 2CW005 车架

Fig.2 Frames



2CW005 车架总成


Frames

图 2
Fig.2

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数量 Q'ty	备 注 Remark
1	30020936	前梁 Girder front	1	
2	30020961	压轮框架 Front frames	1	
3	2F0280	右护板 Cover plate right	1	
4	30021682	铰接架 Steering Link	1	
5	C0-0180	螺栓 Bolt	32	
6	C4-3200	垫圈 Washer	26	
7	2K0026	电瓶箱 Battery box	1	
8	2CW010	牵引车架 Rear frames	1	
9	30020805	垫 Washer	1	
10	30020995	油箱盖 Cap	2	
11	D0-5203	滤清器 Breath filter	2	
12	30020806	盖板 Plate	1	
13	C4-3220	垫圈 Washer	16	
14	C0-0281	螺栓 Bolt	16	
15	C0-2770	螺栓 Bolt	16	
16	30021005	梯子 Ladder	1	
17	C3-0060	螺母 Nut	6	
18	A5-3110	黄油嘴 Grease fitting	2	
19	30020807	隔板 Plate	1	
20	C0-2240	螺栓 Bolt	9	
21	2F0031	销 Pin	2	
22	2F0033	安全联接 Safety Link	1	
23	C6-4480	开口销 Split Pin	2	
24	C0-5560	螺栓 Bolt	16	
25	B8-1050	垫圈 Washer	16	
26	2F0265	左护板 Cover plate left	1	
27	C4-4010	垫圈 Washer	2	
28	C0-1736	螺栓 Bolt	12	
29	C4-3980	垫圈 Washer	4	
30	2F1215	调整垫 Shim	2	
31	2F1220	调整垫 Shim	2	
32	30020170	刮泥板 Scraper	1	
33	30020066	刮泥板 Scraper	1	
34	30020160	刮泥板 Scraper	1	
35	30020067	刮泥板 Scraper	1	
36	2CW125	燃油箱 Fuel tank	1	
37	2CW075	液压油箱 Hy-oil tank	1	

图 3 30021682 铰接转向

Fig.3 Steering Link



30021682 转向铰接


Steering Link

图 3
Fig.3

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数量 Q'ty	备 注 Remark
1	C0-2240	螺栓 Bolt	1	
2	34H018	盖 Cover	1	
3	C0-0720	螺栓 Bolt	12	
4	C4-3240	垫圈 Washer	12	
5	2F0020	盖 Cover	2	
6	2F0015	调整垫 Shim	6 组	
7	C0-7840	螺栓 Bolt	12	
8	C2-5480	螺钉 Screw	3	
9	A5-3110	黄油嘴 Grease nipple	6	
10	30020810	牵引车架 Tractor frame	1	
11	C9-2960	关节轴承 Bearing	4	
12	2B1160	V 型圈 V-ring	2	
13	30021682	转向铰接 Link	1	
14	2F0010	V 型圈 V-ring	1	
15	30020960	压轮框架 Drum frame	1	
16	2F1200	调整垫 Shim	4	
17	2F1205	调整垫 Shim	4	
18	2F1210	调整垫 Shim	4	
19	2F0034	盖 Cover	1	

图 4 2EA032 振动轮总成


Fig. 4 Drum



序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数量 Q'ty	备 注 Remark
1	302120	视油螺塞	Oil lever glass	1
2	2B6032	油塞	Plug	1
3	A5-4230	垫圈	Washer	2
4	B2-0805	减振块	Shock absorber	12
5	2EA035	压轮	Drum	1
6	C0-4485	螺栓	Bolt	48
7	B8-1040	碟形垫圈	Dish washer	94
8	2I0027	左轴承座	Bearing housing	1
9	C0-5800	螺栓	Bolt	24
10	B8-1050	碟形垫圈	Dish washer	68
11	2EA041	左偏心轴	Eccentric shaft left	1
12	C0-5560	螺栓	Bolt	24
13	2I0028	轴承座	Bearing housing	2
14	C9-1572	振动轴承	Bearing	4
15	30020085	驱动轴	Drive shaft	1
16	2EA048	右偏心轴	Eccentric shaft right	1
17	2I0028	右轴承座	Bearing housing right	1
18	2I0029	框架轴承座	Bearing housing outer	1
19	30020090	连接板	Mounting plate	1
20	C0-6020	螺栓	Bolt	80
21	C3-3060	螺母	Nut	8
22	2F1070	马达连接盘	Motor bracket	1
23	C0-0840	螺栓	Bolt	8
24	C4-3240	垫圈	washer	8
25	2B2810	压板	Bearing cover	1
26	A5-2690	O 形密封圈	O-ring	1
27	B2-0806	减振块	Shock absorber	8
28	C3-2980	螺母	Nut	80
29	C0-4565	螺栓	Bolt	64
30	2F0375	花键套	Splined sleeve	1
31	C9-1450	轴承	Bearing	1
32	A5-3510	油封	Seal	1
33	A5-2760	O 形密封圈	O-ring	2
34	202560	橡胶套	Rubber sleeve	2
35	B8-3050	透气塞	Filter plug	1
36	2C2790	纸垫	Paper washer	1
37	C0-0660	螺栓	Bolt	56
38	2C2340	盖	Cover	1
39	C2-5480	螺钉	Screw	3
40	2F0525	配重盘	Ballast plate	1
41	C0-1000	螺栓	Bolt	12
42	C3-3120	螺母	Nut	24
43	C4-3980	垫圈	washer	52
44	2CA060	驱动板	Drive plate	1
45	C0-6840	螺栓	Bolt	16
46	2F0415	减振器支座	Bracket	1
47	C0-6960	螺栓	Bolt	16
48	C4-3320	垫圈	washer	32
49	C0-7930	螺栓	Bolt	12
50	A1-2015	减速器	Torque hubeomps	1

图 4 30020080 振动轮

Fig.4 Drum



30020800 振动轮总成


Drum

图 4
Fig.4

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数量 Q'ty	备 注 Remark
1	302120	视油螺塞 Oil lever glass	1	
2	2B6032	油塞 Plug	1	
3	A5-4230	垫圈 Washer	2	
4	B2-0805	减振块 Shock absorber	12	
5	30020100	压轮 Drum	1	
6	C0-4485	螺栓 Bolt	48	
7	B8-1040	碟形垫圈 Dish washer	94	
8	2C1535	左轴承座 Bearing housing	1	
9	C0-5800	螺栓 Bolt	24	
10	B8-1050	碟形垫圈 Dish washer	68	
11	30020125	左偏心轴 Eccentric shaft left	1	
12	C0-5560	螺栓 Bolt	24	
13	2C1540	轴承座 Bearing housing	2	
14	C9-1593	振动轴承 Bearing	4	
15	30020085	驱动轴 Drive shaft	1	
16	30020150	右偏心轴 Eccentric shaft right	1	
17	2C2320	右轴承座 Bearing housing right	1	
18	2B2780	框架轴承座 Bearing housing outer	1	
19	30020090	连接板 Mounting plate	1	
20	C0-6020	螺栓 Bolt	8	
21	C3-3060	螺母 Nut	8	
22	2F1070	马达连接盘 Motor bracket	1	
23	C0-0840	螺栓 Bolt	8	
24	C4-3240	垫圈 Washer	8	
25	2B2810	压板 Bearing cover	1	
26	A5-2690	O 形密封圈 O-ring	1	
27	B2-0806	减振块 Shock absorber	8	
28	C3-2980	螺母 Nut	80	
29	C0-4565	螺栓 Bolt	64	
30	2F0375	花键套 Splined sleeve	1	
31	C9-1450	轴承 Bearing	1	
32	A5-3510	油封 Seal	1	
33	A5-2760	O 形密封圈 O-ring	2	
34	202560	橡胶套 Rubber sleeve	2	
35	B8-3050	透气塞 Filter plug	1	
36	2C2790	纸垫 Paper washer	1	
37	C0-0660	螺栓 Bolt	56	
38	2C2340	盖 Cover	1	
39	C2-5480	螺钉 Screw	3	
40	2F0525	配重盘 Plate	1	
41	C0-1000	螺栓 Bolt	12	
42	C3-3120	螺母 Nut	24	
43	C4-3980	垫圈 Washer	52	
44	2CA060	驱动板 Drive plate	1	
45	C0-6840	螺栓 Bolt	16	
46	2F0415	减振器支座 Bracket	1	
47	C4-3320	垫圈 Washer	32	
48	C0-6960	螺栓 Bolt	16	
49	C0-7930	螺栓 Bolt	12	
50	A1-2015	减速器 Torque hubeomps	1	

图 5 2CW190 柴油机安装

Fig.5 Engine




2CW190 柴油机安装 Engine

图 5
Fig.5

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数量 Q'ty	备 注 Remark
1	D0-2885	发动机弹性支撑 flexibility support	10	
2	C2-4100	螺钉 Screw	14	
3	B8-1040	垫圈 Washer	14	
4	2CW191	后左连接板 Link plate left	1	
5	2CW192	前左连接板 Link plate left	1	
6	C4-3220	垫圈 Washer	12	
7	2CW305	垫块 cushion	1	
8	D0-8061	弹性联轴器 Elastic coupler	1	
9	29C095	螺栓 Bolt	8	
10	2CW196	连接盘 Connect plate	1	
11	C4-3220	垫圈 Washer	20	
12	A7-5175	水温传感器 Water temperature sender	1	
13	204410	接头 Adapter	1	
14	D0-2594	柴油机 Engine	1	
15	D0-5530	油温传感器 Fuel solenoid	1	
16	C0-0300	螺栓 Bolt	20	
17	2CW193	后右连接板 Link plate right	1	
18	2CW194	前右连接板 Link plate right	1	
19	C0-4842	螺栓 Bolt	6	
20	C0-2980	螺母 Nut	6	
21	C4-3860	垫圈 Washer	16	

图 6 29C125 燃油系统

Fig.6 Fuel system




29C125 燃油系统 Fuel system

图 6
Fig.6

[illegible]

图 7 2CW195 进气系统

Fig.7 Air system




2CW195 进气系统 Air system


图 7
Fig.7

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数量 Q'ty	备 注 Remark
1	2CW221	橡胶弯管 Rubber elbow	2	
2	B2-0642	T 型抱箍 Clamp	8	
3	29C109	进气弯管 Wind pipe	3	
4	29C110	进气弯管 Wind pipe	1	
5	A2-0150	空气滤清器 Air cleaner	1	
6	2CW225	安装支架 Mounting bracket	1	
7	B2-0642	T 型抱箍 Clamp	1	
8	C0-3640	螺栓 Bolt	1	
9	C4-3840	垫圈 Washer	1	
10	C3-0445	螺母 Nut	1	
11	2CW215	变径管 Pipe	1	
12	2K0125	栅网 Grid	1	
13	2CW205	安装板 Mounting plate	1	
14	B2-1061	橡胶条 Rubber belt	1	
15	C0-4321	螺栓 Bolt	2	
16	C4-3240	垫圈 Washer	2	

图 8 2CW230 排气系统
Fig.8 Exhaust system



图图 9 2CW230 空调系统
Fig.9 Air-condition system




2CW230 空调系统 Air-condition system

图 9
Fig.9

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数量 Q'ty	备 注 Remark
1		V 带 V -belt	1	*
2		压缩机 Compressor	1	*
3	2CW325	压缩机支架 Compressor bracket	1	
4		软管 Hose	1	*
5		软管 Hose	1	*
6	C0-0320	螺栓 Bolt	3	
7	B8-1030	垫圈 Washer	3	
8	A0-0454	空调总成 Air conditioner	1	
9	C3-2980	螺母 Nut	6	
10	C4-3240	垫圈 Washer	6	
11	C2-6520	自攻螺钉 screw	10	
12	C0-2204	螺栓 Bolt	6	
13	C4-3200	垫圈 Washer	6	
14	3B1105	管夹 Clamp	6	
15	3B1125	管夹板 Clamp plate	3	
16	A4-2071	水管 Water hose	1	*

* 空调带 (Air conditioner accessory)

图 10 2CW295 冷却系统
Fig.10 Cooling system




2CW295 冷却系统 Cooling system

图 10
Fig.10

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数量 Q'ty	备 注 Remark
1	204465	输水管 Hose	1	
2	204480	接头 Adapter	1	
3	B2-0560	管夹 Clamp	2	
4	2CW310	输水管 Exhaust hose	1	
5	B2-0600	管夹 Clamp	4	
6	2CW300	弯管 Hose	1	
7	B2-0620	管夹 Clamp	2	
8	204485	接头 Adapter	1	
9	B2-0495	管夹 Clamp	2	
10	204470	输水管 Hose	1	
11	A2-0360	水散热器 Water Radiator	1	
12	C0-0320	螺栓 Bolt	4	
13	C4-3840	垫圈 Washer	4	
14	C3-0045	螺母 Nut	4	
15	C4-3220	垫圈 Washer	4	
16	C0-0620	螺栓 Bolt	2	
17	C4-3860	垫圈 Washer	2	
18	A2-0372	液压油散热器 Oil radiator	1	

图 11 2CW355 发动机罩
Fig.11 Tractor upper section



2CW355 发动机罩 Tractor upper section **图 11**
Fig.11

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数量 Q'ty	备 注 Remark
1	35E031	防滚翻棚 Roll-over protective cover	1	
2	2CW357	左护板 Cover plate left	1	
3	C0-0140	螺栓 Bolt	16	
4	B8-1020	垫圈 Washer	16	
5	C0-7820	螺栓 Bolt	8	
6	D0-2162	垫圈 Washer	8	
7	2CW356	右护板 Cover plate right	1	
8	30021465	发动机罩 Cover	1	
9	A5-3120	黄油嘴 Grease fitting	4	
10	30021270	销 Pin	2	
11	30021692	套 Washer	2	
12	30021275	油缸支架 Bracket	2	
13	C4-3940	垫圈 Washer	4	
1	A5-3150	开口销 Pin	4	
15	C0-0540	螺栓 Bolt	1	
16	C3-2960	螺母 Nut	1	
17	30021525	栅网 Grid	1	
18	C4-3180	垫圈 Washer	20	
19	C0-1760	螺栓 Bolt	20	
20	C0-0300	螺栓 Bolt	18	
21	C4-3840	垫圈 Washer	18	
2	C4-3220	垫圈 Washer	8	
23	30021510	铰链 Hinge	2	
24	30021689	安全装置 Safety device	1	
25	C0-0360	螺栓 Bolt	12	
26	B8-1030	垫圈 Washer	12	

图 12 2EA077 传动系统

Fig.12 Transition system




图 12 30021045 传动系统
Fig.12 Transition system




图 13 2EW006 控制系统
Fig.13 Control system




图 13 2CW115 控制系统
Fig.13 Control system





图 14 2EW005 液压驱动系统
Fig.14 Hy-propulsion system




2EW005 液压驱动系统 Hy-propulsion system

图 14
Fig.14

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数量 Q'ty	备 注 Remark
1	A3-2723	接头 Adapter	1	
2	A3-2381	接头 Adapter	4	
3	A3-2599	接头 Adapter	3	
4	A3-2593	接头 Adapter	2	
5	D0-5461	吸油座 Suction Plate	1	
6	D0-5736	大滤芯 filters	1	
7	407065	螺栓 Bolt	2	
8	C4-3200	垫圈 Washer	2	
9	A5-1640	O 形密封圈 O-ring	1	
10	A1-1019	驱动泵 Propulsion pump	1	
11	C0-0760	螺栓 Bolt	4	
12	B8-1040	蝶垫 Dish washer	8	
13	A1-0039	后驱动马达 Propulsion motor	1	
14	C0-4346	螺栓 Bolt	4	
15	A5-1692	O 形密封圈 O-ring	1	
16	30020032	管夹 Hose holder	4	
17	2B2130	管夹板 Fixed plate	4	
18	C0-3640	螺栓 Bolt	4	
19	C4-3220	垫圈 Washer	10	
20	C0-3700	螺栓 Bolt	4	
21	C3-0446	螺母 Nut	4	
22	B2-1794	大扎带 Tie	50	
23	A3-4645	胶管接头 Hose	1	
24	A3-3026	胶管接头 Hose	1	
25	A3-4646	胶管接头 Hose	1	
26	C0-7032	螺栓 Bolt	2	
27	D0-2160	碟垫 Dish washer	2	
28	A1-1018	前驱动马达 Propulsion motor	1	
29	A3-2464	接头 Adapter	1	
30	A3-2656	接头 Adapter	1	
31	A3-2393	接头 Adapter	1	
32	A3-4639	胶管接头 Hose	1	
33	A3-2720	接头 Adapter	4	
34	D0-8176	法兰组件 Flange half	6	
35	A3-2629	接头 Adapter	2	
36	A3-2594	接头 Adapter	4	
37	A3-4636	胶管接头 Hose	1	
38	A3-4644	胶管接头 Hose	2	
39	B2-1522	防火板 Fireproof plate	1	
40	A3-4641	胶管接头 Hose	1	
41	T1-0344	测压接头 Adapter	3	
42	A4-9184	胶管接头 Hose	1	
43	A7-5175	油温传感器 Sensor	1	
44	204330	磁性螺塞 Bolt	1	
45	A3-3025	接头 Adapter	2	
46	B2-1521	橡胶垫 Rubber	3	
47	30021650	管夹 Hose holder	1	
48	C0-0300	螺栓 Bolt	2	
49	A3-2623	接头 Adapter	1	

图 14 2CW360 液压驱动系统
Fig.14 Hy-propulsion system




2CW360 液压驱动系统 Hy-propulsion system

图 14
Fig.14

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数量 Q'ty	备 注 Remark
1	A3-2723	接头 Adapter	1	
2	A3-2381	接头 Adapter	4	
3	A3-2599	接头 Adapter	3	
4	A3-2593	接头 Adapter	2	
5	D0-5461	吸油座 Oil absorber	1	
6	D0-5736	大滤芯 Oil filter	1	
7	407065	螺栓 Bolt	2	
8	C4-3200	垫圈 Washer	2	
9	A5-1640	O 形密封圈 O-ring	1	
10	A1-1020	驱动泵 Propulsion pump	1	
11	C0-0760	螺栓 Bolt	4	
12	B8-1040	蝶垫 Dish washer	4	
13	A1-0044	后驱动马达 Propulsion motor	1	
14	B8-1050	螺栓 Bolt	4	
15	2B2121	碟垫 Dish washer	4	
16	A5-1730	O 形密封圈 O-ring	1	
17	30020032	管夹 Hose holder	4	
18	2B2130	管夹板 Fixed plate	4	
19	C0-3640	螺栓 Bolt	4	
20	C4-3220	垫圈 Washer	10	
21	C0-3700	螺栓 Bolt	4	
22	C3-0446	螺母 Nut	4	
23	B2-1794	大扎带 Tie	50	
24	A3-4645	胶管接头 Hose	1	
25	A3-3026	胶管接头 Hose	1	
26	A3-4646	胶管接头 Hose	1	
27	C0-7032	螺栓 Bolt	2	
28	D0-2160	碟垫 Dish washer	2	
29	A1-1022	前驱动马达 Propulsion motor	1	
30	A3-2722	接头 Adapter	1	
31	A3-2656	接头 Adapter	1	
32	A3-2393	接头 Adapter	1	
33	A3-4639	胶管接头 Hose	1	
34	A3-2720	接头 Adapter	4	
35	D0-8176	法兰组件 Flange half	6	
36	A3-2629	接头 Adapter	2	
37	A3-2594	接头 Adapter	4	
38	A3-4636	胶管接头 Hose	1	
39	A3-4644	胶管接头 Hose	2	
40	B2-1522	防火板 Fireproof plate	1	
41	A3-4641	胶管接头 Hose	1	
42	T1-0344	测压接头 Adapter	3	
43	A4-9184	胶管接头 Hose	1	
44	A7-5175	油温传感器 Sensor	1	
45	204330	磁性螺塞 Bolt	1	
46	A3-3025	接头 Adapter	2	
47	B2-1521	橡胶垫 Rubber	3	
48	30021650	管夹 Hose holder	1	
49	C0-0300	螺栓 Bolt	2	
50	A3-2623	接头 Adapter	1	

图 15 2CW365 液压振动系统
Fig.15 Hy-vibration system




2CW365 液压振动系统 Hy-Vibration system

图 15
Fig.15

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数量 Q'ty	备 注 Remark
1	A3-2393	接头 Adapter	5	
2	A3-2515	胶管接头 Hose	1	
3	A3-4640	胶管接头 Hose	1	
4	T1-0344	测压接头 Measure nipple	3	
5	A3-2599	接头 Adapter	1	
6	A3-2593	接头 Adapter	1	
7	A1-1015	振动泵 Hydraulic pump	1	
8	A3-3018	胶管接头 Hose	1	
9	A3-4638	胶管接头 Hose	1	
10	A3-4630	胶管接头 Hose	1	
11	C4-3220	螺栓 Bolt	4	
12	30020032	管夹 Rubber block	4	
13	C0-3700	管夹板 Pressure plate	4	
14	C3-0400	螺栓 Bolt	4	
15	A3-3018	垫圈 Washer	15	
16	C3-0400	螺母 Nut	4	
17	A3-2600	接头 Adapter	1	
18	A3-2586	接头 Adapter	2	
19	D0-8176	法兰接头 Flange half	4	
20	A3-2566	接头 Adapter	1	
21	A5-1640	振动马达 Hydraulic	1	
22	A1-1024	碟垫 Washer	4	
23	C0-4285	螺栓 Bolt	4	
24	A5-1640	O 形圈 O-ring	1	
25	A3-4642	胶管接头 Hose	1	
26	A3-4637	胶管接头 Hose	1	
27	A3-4643	胶管接头 Hose	1	
28	A3-2656	接头 Adapter	2	
29	2B1760	集油箱 Oil box	1	
30	C0-0500	螺栓 Bolt	6	
31	C0-0300	螺栓 Bolt	1	
32	30021658	管夹 Rubber block	1	
33	D0-5461	吸油座 Oil absorber	1	
34	407065	螺栓 Bolt	2	
35	C4-3200	垫圈 Washer	2	
36	D0-5736	大滤芯 Oil filter	1	
37	A3-2448	接头 Adapter	2	
38	A3-2647	接头 Adapter	6	

图 15 2CW370 液压转向系统

Fig.16 Hy-steering system



2CW370 液压转向系统 Hy-steering system

图 16
Fig.16

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数量 Q'ty	备 注 Remark
1	A3-2393	接头 Adapter	1	
2	A3-2662	接头 Adapter	5	
3	A3-3045	胶管接头 Hose	1	
4	A3-2661	接头 Adapter	1	
5	A3-2022	接头 Adapter	1	
6	A3-2578	接头 Adapter	1	
7	A3-2566	接头 Adapter	1	
8	A3-2647	接头 Adapter	1	
9	A3-2448	接头 Adapter	2	
10	203600	转向操纵 Steering control	1	
11	203545	v 形密封圈 V-ring	1	
12	C4-3220	垫圈 Washer	6	
13	C0-0320	螺栓 Bolt	4	
14	D0-3263	阀块 Valve block	1	
15	A1-6060	全液压转向器 Steering valve	1	
16	A3-2388	接头 Adapter	2	
17	A3-2389	接头 Adapter	2	
18	A5-3110	油杯 Grease nipple	4	
19	C9-2840	关节轴承 Bearing	4	
20	2B3820	连接销 Connecting pin	4	
21	C6-4520	销 pin	4	
22	A3-4626	胶管接头 Hose	1	
23	A3-4627	胶管接头 Hose	1	
24	A3-4629	胶管接头 Hose	1	
25	2B3910	转向油缸 Cylinder	2	
26	D0-5462	回油座 Oil back	1	
27	D0-5736	大滤芯 Oil filter	1	
28	407065	螺栓 Bolt	2	
29	C4-3200	垫圈 Washer	2	
30	A3-2929	胶管接头 Hose	1	
31	A3-4635	胶管接头 Hose	1	
32	A5-1480	O 形密封圈 O-ring	1	
33	A1-2099	转向泵 Steering system	1	
34	C0-0440	螺栓 Bolt	2	
35	A3-2498	接头 Adapter	2	
36	A3-2504	接头 Adapter	7	
37	A3-4628	胶管接头 Hose	1	
38	A3-2973	胶管接头 Hose	1	

39 C4-3240 垫圈

Washer

2

图 17 2CW375 液压制动系统
Fig.17 Hy-brake system





图 18 2CW150 液压支撑系统
Fig.18 Hy-support system




2CW150 液压支撑系统 Hy-support system

图 18
Fig.18

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数量 Q'ty	备 注 Remark
1	D0-9037	微型液压站 Small Hy-station	1	
2	C0-0540	螺栓 10X50 Bolt	2	
3	C4-3220	垫圈 10 Washer	2	
4	A3-2400	接头 Adapter	6	
5	A3-2972	胶管接头 Hose	1	
6	30021635	支撑油缸 Support Cylinder	2	
7	A5-3120	油杯 6 Grease nipple	4	
8	A3-2725	接头 Adapter	3	
9	A3-3038	胶管接头 Hose	1	
10	A3-2497	接头 Adapter	2	
11	A3-3039	胶管接头 Hose	1	
12	A3-7057	接头 Adapter	2	
13	A3-2684	接头 Adapter	1	
14	A1-4271	单向节流阀 Throttle	1	
15	A3-3037	胶管接头 Hose	1	
16	2CW151	垫板 Plate	1	

图 19 30020060 电器系统
Fig.19 Eelectrical system



30020060

电器系统

Electrical system

图 19
Fig.19

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数量 Q'ty	备 注 Remark
1	D0-7610	机身线束 Wire harness	1	
2	B2-1830	尼龙扎带 Cable tie	20	
3	30021595	仪表板组件 Cable instrument box	1	
4	A7-6081	喇叭 Horn	1	
5	201595	喇叭支架 Bracket	1	
6	C0-0180	螺栓 Screw	26	
7	C3-0060	螺母 Nut	19	
8	A7-5155	频率传感器 Ferq. sensor	1	
9	A7-4309	电源开关 Power switch	1	
10	C0-2540	螺栓 Screw	2	
11	C4-3820	垫圈 Washer	32	
12	30021555	电瓶开关地线 Ground cable	1	
13	30021560	接地线 Ground cable	1	
14	30021565	电瓶连线 Cable	1	
15	A7-7116	电瓶 Battery	2	
16	30021713	电瓶压板 Bat	1	
17	2H0910	蓄电池固定螺栓 Fixed screw	2	
18	C3-0300	螺母 Nut	4	
19	30021715	橡胶套 Rubber cover	1	
20	A7-5110	继电器 Relay	1	
21	30021575	继电器支板 Relay bat	1	
22	C2-1660	螺栓 Screw	2	
23	C4-3180	垫圈 Washer	2	

图 20 30021595 仪表板组件
Fig.20 Cable instrument box




图 21 30021596 前仪表板组件
Fig.21 Front cable instrument box





图 22 30021599 右仪表板组件
Fig.22 Right cable instrument box




30021599 右仪表板组件 Right cable instrument box

图 22
Fig.22

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数量 Q'ty	备 注 Remark
1	30021600	右仪表板 Plate	1	
2	A7-7186	电压表 Volt meter	1	
3	A7-7179	油位表 Fuel gauge	1	
4	A7-7197	密实度表 CMV-dial	1	
5	A7-7187	液压油温表 Oil temp gauge	1	
6	E0-0065	指示灯 Control lamp	5	
7	E0-0010	熄火按钮 Stop button	1	
8	E0-0095	速度转换开关 Speed control button	2	
9	E0-0005	振幅选择开关 Swing select switch	1	
10	E0-0095	空调开关 Air-condition switch	1	
11	E0-0085	电机电源开关 Power switch	1	
12	E0-0005	升降开关 Switch	1	
13	E0-0005	转向灯开关 Turning switch	2	
14	E0-0095	大灯开关 Lamp switch	1	
15	E0-0010	制动开关 Trig switch	1	
16	30021601	右仪表板线束 Wire harness	1	
17	B2-1821	扎带 Cable tie	10	

图 23 35E010 驾驶室
Fig.23 Cab



35E010

驾驶室

Cab

图 23

Fig.23

序号 NO.	代 号 Part NO.	名 称 Name	数 量 Q'ty	备 注 Remark
1	35E010	驾驶室 Cab	1	
2	2K0105	控制箱 Control box	1	
3	C4-3220	螺栓 Bolt	12	
4	C4-3220	垫圈 Washer	12	
5	C4-3220	垫圈 Washer	12	
6	205165	盖 Cover	4	
7	C0-7960	螺栓 Bolt	4	
8	30020002	垫圈 Washer	2	
9	30020001	橡胶垫 Rubber plate	4	
10	30020003	垫圈 Washer	6	
11	205282	减振器 Shock absorbor	4	
12	205175	垫圈 Washer	4	
13	30021681	支架 Bracket	4	
14	205180	盘 Plate	4	
15	C4-4054	垫圈 Washer	4	
16	C3-3121	螺母 Nut	4	
17	B8-3240	座 Seat	1	
18	C0-0200	螺栓 Bolt	4	
19	B8-1020	垫圈 Washer	4	
20	30021712	转向操纵 box Steering control	1	

图 24 2CW165 油漆标记
Fig.24 Paints and decals




Fig. 24

61

